


**Комплект концевиков для веревок
диаметром 10-11 мм (2 ед.)
(артикулы: vnt 547, vnt 548)**

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Рис. 1. Общий вид и составные части



Характеристики изделия

	vnt 547	vnt 548
Размер, мм	52x15	52x16
Диаметр веревки, мм	10	11
Масса, г	4	5
Материал	ABS	ABS
В комплекте, шт	2	2

Рис. 2. Установка концевика на веревку





Рис. 3. Снятие концевика с веревки



**Руководство по эксплуатации.
Инструкция. Паспорт**

Описание

Комплект концевиков для веревки пластиковый предназначен для фиксации свободных концов веревки, предотвращения разлохмачивания, износа и повреждения волокон оплетки веревки, а также для нанесения маркировки.

Внимание! Концевик для веревки пластиковый не является средством индивидуальной защиты, не предназначен для восприятия нагрузок и для использования в качестве соединителя веревок, не является элементом страховочной, удерживающей или позиционирующей системы.

Концевик для веревки пластиковый не подлежит обязательному подтверждению соответствия.

Подходит для веревок диаметром 10 мм и 11 мм.

Внешний вид, составные части и характеристики изделия см. на рис. 1.
Материал изготовления: ABS-пластик.
Масса комплекта: 8-10 г.

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны-импортера.

Использование и уход

Порядок установки концевика на конец веревки показан на рисунке 2. Снятие

концевика с веревки представлено на рисунке 3.

Концевики, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Чистка химически активными веществами запрещена!

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей. В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и хранения

Срок хранения изделий — не более 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Фактический срок

службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Изготовлено по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, дом 14, эт 3 пом I ком 2 в «Форчунтри Интернейшнл Лтд», ком 306, №96, строение 8, Жаожибэнг роуд, Шанхай, Китай.

Руководство по эксплуатации.
Инструкция. Паспорт

Описание

Комплект концевиков для веревки пластиковый предназначен для фиксации свободных концов веревки, предотвращения разлохмачивания, износа и повреждения волокон оплетки веревки, а также для нанесения маркировки.

Внимание! Концевик для веревки пластиковый не является средством индивидуальной защиты, не предназначен для восприятия нагрузок и для использования в качестве соединителя верёвок, не является элементом страховочной, удерживающей или позиционирующей системы.

Концевик для веревки пластиковый не подлежит обязательному подтверждению соответствия.
Подходит для веревок диаметром 10 мм и 11 мм.
Внешний вид, составные части и характеристики изделия см. на рис. 1.
Материал изготовления: ABS-пластик.
Масса комплекта: 8-10 г.

В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны-импортера.
Использование и уход
Порядок установки концевика на конец веревки показан на рисунке 2. Снятие

концевика с веревки представлено на рисунке 3.
Концевики, бывшие в употреблении, должны быть очищены от загрязнений и просушены. Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Чистка химически активными веществами запрещена!

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий. Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей. В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и хранения

Срок хранения изделий — не более 5 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения. Фактический срок

службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Гарантии изготовителя

Гарантийный срок на любые дефекты материала или изготовления — 1 год с даты продажи. Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделий VENTO.

Изготовлено по заказу ООО «ВЕНТО-2М», Россия, г. Москва, Походный проезд, дом 14, эт 3 пом I ком 2 в «Форчунтри Интернейшнл Лтд», ком 306, №96, строение 8, Жаожибэнг роуд, Шанхай, Китай.

ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
дом 14, эт 3 пом I ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru

Комплект концевиков для веревок
диаметром 10-11 мм (2 ед.)
(артикулы: vnt 547, vnt 548)

Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Рис. 1. Общий вид и составные части

Зажим для фиксации
свободного
конца веревки

Корпус

Характеристики изделия

	vnt 547	vnt 548
Размер, мм	52x15	52x16
Диаметр веревки, мм	10	11
Масса, г	4	5
Материал	ABS	ABS
В комплекте, шт	2	2

Рис. 2. Установка концевика на веревку

шаг 1

шаг 2

шаг 3

шаг 4

Рис. 3. Снятие концевика с веревки

шаг 1

шаг 2

Нажать

Нажать

шаг 3